



Harken, Inc.  
6930 Salashan Parkway  
Ferndale, WA 98248  
[www.smcgear.com](http://www.smcgear.com)  
262.691.3320  
MADE IN USA

# The Flex



## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Dans des conditions normales d'utilisation, le FLEX peut présenter des signes d'usure. Il peut être repositionné de sorte que les zones non usées protègent la corde ou la sangle de l'abrasion. N'utilisez pas le FLEX s'il ne peut pas être positionné de manière sécurisée pour éloigner la corde ou la sangle des zones usées. Retirez du service s'il y a le moindre doute sur sa sécurité ou son fonctionnement. Conservez dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter la dégradation par les UV. Si le FLEX entre en contact avec des produits chimiques agressifs, il doit être retiré du service. Retirez-le du service s'il y a trop de zones usées pour protéger en toute confiance la corde ou la sangle de l'abrasion.

## GARANTIE

Harken, Inc. garantit ce produit pendant trois ans contre tout défaut de matériau ou de fabrication. La garantie ne couvre pas ce produit de l'usure et des fissures normales, de l'oxydation, des modifications ou des altérations, de l'utilisation ou du stockage inappropriée(e), d'un mauvais entretien, des dégâts accidentels, de la négligence ou de toute autre utilisation pour laquelle le produit n'est pas conçu. Si vous avez besoin d'aide, veuillez appeler Harken, Inc. ou consulter le site [www.harken.com/safetyandrescue](http://www.harken.com/safetyandrescue).

## AVERTISSEMENT

Le travail industriel, le sauvetage, l'escalade et l'alpinisme sont dangereux. Même une sélection, une utilisation et un entretien corrects de l'équipement ne peuvent éliminer le risque de blessure ou de décès. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer d'une compréhension claire de l'utilisation correcte et sécurisée de cet équipement et de l'utiliser uniquement aux fins pour lesquelles il est conçu, et de suivre toutes les procédures de sécurité appropriées.

- NE PAS UTILISER COMME ANCRE
- NE PAS UTILISER COMME CONNECTEUR
- RISQUE DE MORT OU DE BLESSURES GRAVES SI LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION NE SONT PAS LUES ET COMPRIS AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT
- VOUS DEVEZ LIRE MINUTIEUSEMENT ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT UTILISATION

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION


**REMARQUE :** Le FLEX est conçu pour protéger la corde sur des arêtes modérées. La durée de vie du FLEX peut être considérablement réduite s'il est utilisé sur une arête vive de 90°.

Le FLEX est conçu pour être utilisé dans de nombreuses configurations différentes. Le FLEX (réf. 148200) est disponible individuellement ou en tant que kit FLEX (réf. 148202). Le kit FLEX comprend deux coussinets FLEX et deux clips Flex (réf. 148210) qui vous permettront de connecter ensemble les coussinets FLEX et offrent une surface accrue. Empilez simplement ou superposez autant de coussinets FLEX que vous le souhaitez et enclenchez un ou plusieurs CLIPS FLEX pour créer une zone de travail plus longue ou plus large :

Connexion de bout en bout pour créer une section plus longue.



Empilez un coussin FLEX sur un autre pour créer une section transversale plus épaisse, idéale pour réduire l'espace de stockage ou capturer la corde ou la sangle.



Connectez côte à côte pour créer une surface plus large afin d'accueillir de grandes transitions et plusieurs lignes.



*FLEX - Numéro de pièce 148200 (1 patin FLEX)*

*Kit FLEX - Numéro de pièce 148202 (2 coussinets FLEX & 1 Kit de Clip FLEX)*

*Kit de clips FLEX - Numéro de pièce 148210 (2 Clips FLEX)*